

トヨタ プリウス(R5.1～)でご使用いただく際の注意事項

本製品をトヨタ プリウス(R5.1～)でご使用いただく際は下記を必ずお読みください。

【販売店様へのお願い】

必ずお客様へ内容をご説明の上、本書をお渡しください。

- 本製品を使用する前にあらかじめLCA[※]機能をオフに設定してください。(LCA装着車のみ)
※レーンチェンジアシスト

ONE POINT

- LCA機能をオフにする方法
ステアリング左側のスイッチを操作して、下記の順でマルチインフォメーションディスプレイを操作します。

☑☑を操作して → ☐☑を操作して → ☐☑を操作して → OKを押して

⚙️ を選択 → 車両設定 を選択しOKを押す → LCA を選択しOKを押す → OFF へ変更する

LCA機能をオンのまま本製品を使用すると、マルチインフォメーションディスプレイ(メーター)に『機能停止 取扱書を確認』と表示される場合があります。

LCA機能を使用する場合は本製品をオフにしてからご利用ください。

ONE POINT

- 『機能停止 取扱書を確認』表示はイグニッションをオフするまで継続して表示されます。走行中に表示された場合はステアリング右側にある $\left[\text{LCA} \right]$ スイッチを押すと一時的に表示を消すことができます。(イグニッションをオフする前に再度 $\left[\text{LCA} \right]$ スイッチを押すと再表示されます)

マルチインフォメーションディスプレイ 機能停止表示



- 本製品をオンにして走行を継続しているとナビゲーションが『車速信号 信号途絶』のエラーを検出する場合があります。(ナビ画面やマルチインフォメーションディスプレイに警告は表示されません)
これは本製品が車速信号を制御することで発生する症状となり故障ではありません。車両への影響はございませんので安心してご利用ください。

Data System 株式会社 データシステム

■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL:086-486-0442

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

TV-KIT-60プリウス-230330AKN