

ヤリスクロス (MXPB10・15/MXPJ10・15)
R2.8~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)

●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。


取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、
取り付け作業をおこなってください。


Data System 株式会社 データシステム

■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-96Y3A-2210 AKN

4. サービスホールカバーを取り外す



4-2 ロック3か所、クリップ4か所を外してサービスホールカバーを取り外す



1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を外してから、10分以上待つ

バッテリーは、ガソリン車はエンジンルームに、ハイブリッド車は運転席側後部座席下に設置されています。


! 重要 ●エアバッグコネクターを切り離す作業があります。

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアミラーガーニッシュを手前に引いて取り外す




3-2 パワーウィンドウスイッチASSYを上方に持ち上げ、コネクターを切り離して取り外す



3-3 スクリュー1本を外し、手前に引いてドアトリムガーニッシュを取り外す



5. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す




コネクターを切り離し、ボルト3本を外して助手席側ドアのスピーカーを取り外す

6. 助手席側のドアミラーを取り外す


ドアミラーコネクターを切り離し、サービスホールシールを取り外し、ドアミラーハーネスを固定しているタイラップを外し*、ナット3個を外してドアミラーを取り外す

*カットせず、ロックを外して元に戻せるようにしてください。




3-4 インサイドハンドル奥のカバーをめくる

3-5 スクリュー3本を取り外す




インテリアイルミネーションランプ装着車のみ


コネクターを切り離す



7. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける




8. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す



9. カメラカバーを取り付ける


9-1 取り外したドアミラー取り付け面のゴムカバーをめくる



3-6 ドアパネルを手前に引いてクリップのかん合を外す


3-7 インサイドハンドル裏側のワイヤー2本を切り離してドアパネルを取り外す

! 注意 ●元に戻す際にワイヤーそれぞれの戻す位置を間違えないようご注意ください。




9-2 左図で示したツメ3か所のかん合を外し、ベースカバーを浮かせ、すき間にクリップリムーバーを差し込み徐々に浮かせてベースカバーを取り外す


! 注意 ●ツメが折れやすいのでご注意ください。



9-3 取り外したベースカバーの図で示した位置に6φの穴をあける




9-4 項目「9-3」であけた6φの穴に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す



9-5 脱脂クリーナーでベースカバー外側の油分や汚れを取り除く


9-6 カメラカバー貼り付け面が乾いたことを確認してから、カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ベースカバーのラインに合わせてカメラカバーを貼り付ける



①重要

- 両面テープの保護シートをはがす前にカメラカバーをベースカバーの貼り付け面に仮合せして、貼り付け位置を確認しておいてください。
- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


9-7 サイドカメラキットの配線(3本)を、ドアミラーの純正ハーネスに沿わせながらドアミラー内側から外側に引き出し、ゴムカバーに通す



9-8 サイドカメラキットの配線(3本)の長さを調整しながらベースカバーをドアミラーに取り付ける


9-9 「9-1」でめくったゴムカバーを元に戻す

13. 助手席側のゴムブーツの両端を車体から引き出す



14. サイドカメラキットの配線(3本)を純正ドアハーネスに沿って這わせ、数か所を結束バンドで固定しながらゴムブーツに通して車内に引き込む

- △注意**
- サイドカメラのケーブルおよびLED配線がドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。
 - 項目「12.~13.」で外したコネクター及びゴムブーツを元に戻してください。



15. 車両のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

スマートランプをONにしたときに12V出力する配線に接続してください。

- ①重要** ●必ずテスターで確認してから接続してください。


- △注意** ●LEDが故障しますので、LEDの白線を直接車両側に接続しないでください。LEDの白線は必ず付属のLED制御ユニットに接続してください。

16. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう

10. ドアミラーを取り付ける(項目「6.」参照)

- △注意** ●ドアミラーハーネスがドアガラスに接触したり挟まれたりしないよう、必ず元通りの取り回しに戻してください(ドアガラスレールの右側に通す)。

11. 助手席側のスカッフプレート、助手席足元のカバーを取り外す



12. 助手席足元のコネクターを引き抜く

12-1 助手席足元のカバー内側にある図で示したコネクター4個または3個(装備により異なる)を引き抜く

※この作業によってゴムブーツの車内側が引き出せるようになります。



- △注意**
- 必ずバッテリーマイナス端子を外し、10分以上経過してからコネクターを外してください。

12-2 ハーネスを固定している図で示したタイラップ1か所を外す

※タイラップはツメを起こすことでもロックを解除できます。

