


●ディーラーオプションナビ


2013年モデル

MM113D-A



20ピンコネクター 12ピンコネクター


MM513D-L



20ピンコネクター 12ピンコネクター


2014年モデル

MM514D-L



20ピンコネクター 12ピンコネクター


MM114D-A MM114D-W MM114D-WM (MZ609599)



20ピンコネクター 12ピンコネクター


2015年モデル

MM115D-A MM115D-W MM115D-WM (MZ609632)



20ピンコネクター 12ピンコネクター

MM515D-L



20ピンコネクター 12ピンコネクター



重要

通信機能を使用している場合、TVやDVDを視聴中に地図画面に切り替わることがあります。
通信機能をOFFにするか、または地図画面に切り替わった際に【AV】ボタンを押して、TVやDVDに切り替えてください。